www.hermat.de

Umstellung der DIN - Richtung bei einem Glastürschloss

Zuerst müssen die Schlosskappen entfernt werden.
Danach den Schlosskasten demontieren

Die beiden losen Teile müssen getauscht werden.
Danach die Teile wieder mit dem Schlosskasten verschrauben

Jetzt muss nur noch die Falle gedreht werden

Falle lösen

Falle herausnehmen und umdrehen..

..und wieder montieren

Hermat Metallwaren GmbH
Frohnbergstraße 23
D- 92256 Hahnbach
Tel: 09664/9135-0
Fax.: 09664/9135-50
eMail: info@hermat.de